



Es importante recordar que siempre debes consultar los procedimientos y políticas de seguridad de tu empresa para cumplir con todos los lineamientos.

1 Revisión inicial:

Inspecciona todas las partes visibles del tractor y el área del tanque de combustible (lado del conductor). Verifica que no haya rastros de aceite, anticongelante, combustible o grasa fresca en el suelo bajo el vehículo.

2 Parte frontal del remolque:

Revisa que el soporte frontal del remolque esté completamente levantado y sin daños. Asegúrate de que la manivela esté presente y asegurada. Verifica que no falten luces ni reflectores y que no estén dañados. Revisa también el marco y la carrocería.

3 Carteles de seguridad:

Comprueba que la rotulación o señalización reglamentaria esté en su lugar y sea la correcta.

4 Ruedas, llantas y frenos delanteros del tractor:

Revisa el estado de llantas, suspensión, frenos (incluidos tambores, mangueras, cámaras de aire y ajustadores). Verifica todos los fluidos y asegúrate de que no existan fugas de aceite, grasa, anticongelante o combustible.

5 Sistema de acoplamiento (quinta rueda):

Asegúrate de que no haya espacio visible entre la parte superior e inferior de la quinta rueda. Confirma que las mordazas estén correctamente alrededor del vástago del perno rey (no en la cabeza). Verifica que la palanca de liberación esté bien colocada y que el seguro esté activado.

6 Parte frontal de la cabina:

Revisa el eje delantero, el sistema de dirección, el parabrisas, luces y reflectores. Verifica también que no existan fugas.

7 Área entre tractor y remolque:

Inspecciona todas las conexiones de aire y eléctricas; deben estar bien selladas y en buen estado. Revisa los acoplos ("glad hands"), que estén bien sujetos, sin daños ni fugas. Inspecciona luces y reflectores.

8 Parte trasera del tractor y costados del remolque:

Inspecciona que el marco no esté doblado o dañado, así como los travesaños. Revisa que no falten luces o reflectores. Asegúrate de que la carga esté bien asegurada con bloques, amarres, cadenas o que las puertas estén correctamente cerradas.

9 Ruedas traseras del remolque:

Verifica llantas, que sean del mismo tipo y correcta presión. Revisa ejes tandem, suspensión y frenos. Confirma que no haya fugas.

Avanza hacia la parte frontal del remolque y haz una última inspección de luces, reflectores, estructura, carrocería y señalización reglamentaria.

¡Inspección completa!

Si detectas algún daño o falla, informa de inmediato al área de servicio y/o solicita la reparación correspondiente.

